Sundström®

SR 570

FACE SHIELD

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА • NÁVOD K POUŽITÍ • BRUGSANVISNING • GEBRAUCHSANLEITUNG • ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ • USER INSTRUCTION • INSTRUCCIONES DE USO • KASUTUSJUHEND • KÄYTTÖOHJEET • CONSIGNES D'UTILISATION • HASZNÁLATI UTASÍTÁS • ISTRUZIONI PER L'USO • LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS • NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS • GEBRUIKSAANWIJZING • BRUKSANVISNING • INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA • INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO • INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE • РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ • NÁVOD NA POUŽITIE • NAVODILA ZA UPORABO • BRUKSANVISNING • KULLANIM TALİMATLARI

3 vedelikupritsmed
9 sulametall / kuum tahke aine
F madal energiamõju (45 m/s)
B keskmine energiamõju (120 m/s)
T suure kiirusega osakesed äärmuslikel temperatuuridel.

Tüübikinnituse isikukaitsevahendite määruse (EL) 2016/425 kohaselt kooskõlas standardiga EN 812:2012 on väljastanud teavitatud asutus nr 0402. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Rootsi.

Tüübikinnituse isikukaitsevahendite määruse (EL) 2016/425 kohaselt kooskõlas standardiga EN 352-3:2002 on väljastanud teavitatud asutus nr 1974. PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Saksamaa.

PPE määruse (EL) 2016/425 tüübikinnituse sertifikaadi on väljastanud teavitatud asutus nr 2849. Aadressi leiate kasutusjuhendi tagakaanelt.
ELi vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.srsafety.com

ATEX-i koodid
Ex II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
Ex II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

ATEX-i markeeringute seletus

Ex	Plahvatuskaitse märk
II	Seadmerühm (muud plahvatusohtlikud keskkonnad peale kaevanduste)
2 G	Seadme kategooria (2 = kõrge kaitsetase, tsoon 1, G = gaas)
2 D	Seadme kategooria (2 = kõrge kaitsetase, tsoon 21, D = tolm)
Ex	Plahvatuskaitse
ib	Kaitsetüüp (sisseehitatud turvalisus)
IIB	Gaasirühm (etüleen)
IIIC	Tolmurühm (elektrit juhtiva tolmuga tsoon)
T3	Temperatuuriklass, gaas (max pinnatemperatuur +200 °C)
T195°C	Temperatuuriklass, tolm (max pinnatemperatuur +195 °C)
Gb	Seadme kaitsetase, gaas (kõrge kaitsetase)
Db	Seadme kaitsetase, tolm (kõrge kaitsetase)

Tüübikinnitused on ATEX-direktiivi kohaselt väljastanud tõendamisasutus nr 0470.
NEMKO AS, Phillip Pedersens vei 11, N-1366 Lysaker, Norra.

FI

Kasvosuojus SR 570

1. Yleistä
2. Osat
3. Käyttö
4. Huolto
5. Tekniset tiedot
6. Merkkien selitykset
7. Hyväksyntä

1. Yleistä

Hengityssuojaimen käyttö on aina määritettävä hengityksensuojausohjelmassa. Ohjeita on standardissa EN 529:2005. Standardissa olevat ohjeet korostavat hengityksensuojausohjelman tärkeitä osa-alueita, mutta ne eivät kuitenkaan korvaa kansallisia ja paikallisia määräyksiä.

Jos haluat lisätietoja varusteiden valinnasta tai huollosta, ota yhteyttä esimieheesi tai jälleenmyyjään. Voit myös ottaa yhteyttä Sundström Safety AB:n tekniseen tukeen.

1.1 Järjestelmän kuvaus

SR 570 yhdessä puhaltimen SR 500 / SR 500 EX / SR 700 ja asianmukaisten suodattimien kanssa muodostaa Sundströmin puhallinavusteisen hengityssuojaimen, joka on standardin EN 12941:1998 (kuva 1) vaatimusten mukainen. Hengitysletku on kiinnitettävä suodattimilla varustettuun puhaltimeen. Kasvoosassa muodostuva ylipaine estää hiukkasten ja muiden epäpuhtauksien pääsyn hengitysalueelle.
SR 570 on käytettävissä myös yhdessä standardin EN 14594:2005 mukaisen paineilmalisälaitteen SR 507 kanssa (kuva 2).

1.2 Käyttöalueet

Varusteita voidaan käyttää vaihtoehtona suodattimella varustetuille hengityssuojaimille kaikissa sellaisissa käyttökohteissa, joihin niitä on suositeltu. Tämä koskee varsinkin raskaita, lämpimiä tai pitkäkestoisia töitä. Kasvo-osan valinnassa tulee huomioida seuraavat asiat:

- Epäpuhtaustyypit
- Ilman koostumus
- Työtahti
- Suojausvaatimukset hengityssuojaimen lisäksi.

Visiiri suojaa silmiä ja kasvoja erilaisilta vaaroilta, kuten lentäviltä esineiltä, iskuilta, roiskeilta ja ilman mukana kulkeutuvalta lialta. Kolhupäähine suojaa päätä osumilta kiinteisiin esineisiin.
Riskianalyysi on tehtävä sellaisen henkilön toimesta, jolla on riittävä aiheeseen liittyvä koulutus ja kokemus.

1.3 Varoitukset/rajoitukset

Huomaa, että hengityssuojainten käyttöä koskevat määräykset voivat vaihdella maasta riippuen.

Älä käytä laitetta:
- välittömästi hengelle tai terveydelle vaarallisissa (IDLH) ympäristöissä
- ympäristöissä, joissa ympäröivä ilma on happirikastettua tai sen happipitoisuus ei ole normaali.
- ympäristöissä, joiden saasteita ei tunneta.

Älä käytä laitetta:
- jos puhallin ei ole käynnissä. Tässä epänormaalissa tilanteessa laite ei suojaa käyttäjää. Lisäksi on olemassa vaara, että hiilimonoksidia (häkää) kertyy nopeasti kypärän kasvoosaan, josta seuraa happikato.
- jos kasvo-osan kasvotiivisteen tiiviyttä ei ole varmistettu. Kasvotiivisteen on oltava tiiviisti kasvoja vasten, jotta oikean suojavaikutuksen vaatima paine pääsee muodostumaan. Se voi olla vaikeata saavuttaa, jos käyttäjällä on parta tai pulisongit.

Ihokosketuksiin tulevat materiaalit voivat aiheuttaa herkkäihoisille henkilöille allergisia reaktioita.
Vaurioituneet tai naarmuuntuneet visiirit on vaihdettava välittömästi. Tavallisten silmälasien päällä pidettävät suurnopeushiukkasilta suojaavat silmäsuojaimet voivat siirtää iskuja ja aiheuttaa vaaraa käyttäjälle.

Jos visiirin ja visiirikehyksen iskunsuojausmerkinnöissä on eroja, alempi on voimassa.
Kun suojakalvo on kiinnitettynä, ehdon 7.1.2.3 "Valon hajonta" vaatimukset eivät täyty.
Suojakalvo ei suojaa kohdissa 7.2.3 Sulat metallit ja kuumat kiintoaineet ja 7.2.4 Nestepisarat ja -roiskeet kuvatuilta olosuhteilta.
Standardin EN 166:2001 mukaisten silmäsuojainten käyttölämpötila-alue on -5...+55 °C.
Ole varovainen, että hengitysletku ei muodosta silmukkaa tai takerru kiinni mihinkään ympärillä olevaan.

Lopeta työskentely välittömästi:
- jos hengittäminen tuntuu vaikealta
- jos tunnet huimausta, pahoinvointia tai muita huomattavia fyysisiä vaikutuksia.
- jos tunnet epäpuhtauksien hajua tai makua.

Huomaa, että:
- laitetta ei saa käyttää yhdessä suojakalvojen kanssa räjähdysalttiissa ympäristöissä.
- jos käyttäjän työtahti on erittäin kova, varusteen sisään voi syntyä osittaista alipainetta sisäänhengityksen aikana, mikä saattaa aiheuttaa kasvo-osan vuotoa.
- suojakerroin voi laskea, jos varustetta käytetään erittäin tuulisessa ympäristössä.
- varustetta ei saa koskaan nostaa tai kantaa hengitysletkusta.
- Jos tarvitaan suurnopeushiukkassuojausta äärilämpötiloissa, T-kirjaimen on oltava kirjattu heti iskukirjaimen jälkeen seuraavasti: BT. Jos näin ei ole, silmäsuojainta tulee käyttää suurnopeushiukkassuojaukseen ainoastaan huoneenlämmössä.

2. Osat

2.1 Toimitustarkastus

Tarkista, että varuste on pakkausluettelon mukaan täydellinen ja vahingoittumaton.

Pakkausluettelo
Kuva 3
1. Kasvosuojus
2. Hengitysletku
3. Suojakalvo kiinnikkeineen
4. Käyttöohjeet
5. Puhdistuspyyhe

2.2 Lisävarusteet/varaosat

Kuva 4

Osa	Tilaus-numero
1. Hengitysletku	R06-0635
2. Letkun tiiviste	R01-3011
3. Uloshengityskalvo	R06-0614
4. Päänauhasto	R06-0601
5. Päänauhaston tiiviste	R06-0610
6. Hikinauha	R06-0602
7. Kasvotiiviste	R06-0603
7. Kasvotiiviste, tulenkestävä*	T06-0611
8. Visiirisarja, PC	R06-0616
8. Visiirisarja, TAC	T06-0612
9. Suojakalvo 10 kpl*	T06-0601
9. Suojakalvo 100 kpl*	T06-0608
10. Suojakalvon kiinnikkeet*	T06-0607
11. Kolhupäähine*	T06-0602
12. Niskasuojus	T06-0603
12. Niskasuojus, tulenkestävä*	T06-0610
Huom.! T06-0602 tarvitaan	
13. Suoja, jossa kierre ja nuppi	T06-0640
14. Visiiri, 2/3, EN 5	T06-0605
14. Visiiri, 2/3, EN 3	T06-0609
Huomautus! T06-0640 tarvitaan	
15. Pehmustesarja	T06-0606
16. Hitsausmaski SR 574	T06-0613
17. Puhdistuspyyhkeet SR 5226, 50 kpl laatikko	H09-0401
Kuulosuojaimet Zekler 401H*	
Kuulosuojaimet Zekler 402H*	
Kuulosuojaimet Zekler 403H*	

* Ei saa käyttää räjähdysalttiissa ympäristössä

3. Käyttö

3.1 Asennus

Katso myös SR 500-/SR 500 EX-/SR 700 -puhallinyksikön tai SR 507 -paineilmalaitteen käyttöohjetta, mikäli niitä käytetään.

Hengitysletku
Kytke hengitysletku kuvan 5 mukaisesti.

3.2 Pukeminen

Katso myös SR 500-/SR 500 EX-/SR 700 -puhallinyksikön tai SR 507 -paineilmalaitteen käyttöohjetta, mikäli niitä käytetään.

- Nosta visiiri ja pue kasvosuojus. Kuva 6.
- Säädä päänauhastoa tarvittaessa. Säätövaihtoehtoja on runsaasti, katso kuva 11. Voit säätää päänauhastoa helpommin, kun irrotat päänauhaston kasvosuojuksesta, katso *4.4.6 Päänauhaston vaihto.*

Korkeussäätö
A - kuinka syvälle pää menee pääosaan.
B - kuinka korkealla kasvosuojus istuu päässä. Säädä kuulosuojaimia varten tarvittaessa.

Visiirin ja päänauhaston välisen kulman säätö.
C - kulma visiiriä vasten. Säädä, jos kasvot ovat liian lähellä visiiriä tai jos kuulosuojaimet eivät ole tiiviisti korvan ympärillä.
D - päänauhan kulman säätö takaraivolla.

Päänauhaston leveyssäätö.
E - päänauhaston leveyden karkea säätö.
F - päänauhaston leveys.

- Laske visiiri alas kiristämällä kaulatiiviste leuan alle. Napsahdus on merkki siitä, että visiiri on laskettu kokonaan. Kuva 7.
- Laita sormi kaulatiivisteen sisäpuolelle ja kuljeta sormea kaulatiivisteen kosketuspintaa pitkin tiivisteen koko pituudelta tarkistaaksesi tiivisteen istuvuuden kasvoja vasten. Kuva 8.
- Tarkista ja säädä siten, että hengitysletku kulkee selkääsi pitkin eikä ole vääntynyt. Kuva 9.

Ilmavirran ohjain
Ilmavirtaa voidaan ohjata kohti visiiriä tai kohti kasvoja parhaan mukavuuden saavuttamiseksi. Kuva 10.

Suojakalvo
- Paina suojakalvon kiinnike visiirin reunan keskelle. Kuva 12.
- Kiinnitä suojakalvo suojakalvon kiinnikkeisiin. Kuva 13. Kun kiinnität lisää suojakalvoja, kiinnitä ne siten, että päätykielekkeet ovat erillään irrottamisen helpottamiseksi. Kuva 14.

Kolhupäähine
SR 570 -suojukseen on mahdollista asentaa kolhupäähine, joka suojaa käyttäjän päätä osumilta kiinteisiin esineisiin. Kolhupäähine ei ole suojakypärä eikä sitä siksi saa käyttää suojaamaan putoavilta tai liikkuvilta esineiltä. Asennettu kolhupäähine peittää käyttäjän koko päälaen.

Kuulosuojaimet
Kuulosuojaimet voidaan kiinnittää kasvosuojuksen sivulla oleviin aukkoliitäntöihin. Kuva 15.

Säädä kasvosuojuksen päänauhastoa tarvittaessa siten, että saat kuulosuojaimet oikeaan asentoon, katso *3.2 Pukeminen.*
Huom.! Ei hyväksytty käytettäväksi räjähdysalttiissa ympäristöissä.

3.3 Riisuminen

Älä riisu varustetta, ennen kuin olet poistunut vaaralliselta alueelta. Katso myös SR 500-/SR 500 EX-/SR 700 -puhallinyksikön tai SR 507 -paineilmalaitteen käyttöohjetta, mikäli niitä käytetään.

4. Huolto

Varusteet puhdistavan ja huoltavan henkilön on oltava tehtävään koulutettu ja kokenut.

4.1 Puhdistaminen

Päivittäiseen hoitoon suositellaan Sundströmin puhdistuspyyhettä SR 5226.
Jos varusteet ovat erittäin likaisia, päänauhaston tiiviste, kasvotiiviste ja hikinauha voidaan laittaa pyykkipussiin ja konepestä (korkeintaan 40 °C). Muut varusteet voidaan pestä astianpesukoneessa (korkeintaan 55 °C).
Desinfioi kasvosuojus tarvittaessa suihkuttamalla siihen 70 % etanoli- tai isopropanoliliuosta.
HUOMIO! Älä käytä liuottimia puhdistamiseen.

4.2 Säilyttäminen

Puhdistetut varusteet säilytetään kuivassa ja puhtaassa paikassa huoneenlämmössä. Säilytä kasvosuojus joko visiiri kokonaan ylös nostettuna tai kokonaan alas laskettuna. Vältä varusteiden altistumista suoralle auringonvalolle.

4.3 Huoltoaikataulu

Suositellut minimivaatimukset huoltorutiineille varusteen pitämiseksi varmasti toimintakunnossa.

	Ennen käyttöä	Käytön jälkeen	Vuosittain
Silmämääräinen tarkastus	•	•	•
Toimintatesti	•		•
Puhdistaminen		•	•
Hengitysletkun tiivisteen vaihto			•
Uloshengityskalvon vaihto			•

4.4 Vaihto-osat

Käytä aina alkuperäisiä Sundströmin vaihto-osia. Älä tee varusteisiin muutoksia. Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen ja muutosten tekeminen varusteisiin voi alentaa suojaavaa vaikutusta ja kumota tuotteen hyväksynnät.

4.4.1 Visiirin vaihto

- Vapauta ja irrota visiiri. Kuva 16.
- Asenna uusi visiiri. Aloita keskeltä. Kuva 17.
- Varmista, että visiiri on keskellä ja osuu kasvosuojuksen uraan.
- Kiinnitä visiiri vasemmalta ja oikealta puolelta. Kuvat 18, 19. Tarkista, että visiiri on lukittunut asianmukaisesti kasvosuojuksen reunan ympäri. Kuva 20.

4.4.2 Uloshengityskalvon vaihto

Uloshengityskalvo on asennettu venttiilikannen sisäpuolelle. Kuva 21.

- Irrota visiiri. Kuva 16.
- Vapauta ja irrota venttiilikansi. Kuva 22
- Vapauta ja irrota kalvo. Kuva 23.
- Paina uusi kalvo oikeaan kohtaan kuvan mukaisesti. Kuva 24. Tarkista huolella, että kalvo on kauttaaltaan venttiilin istukkaa vasten.
- Paina venttiilikansi paikalleen. Kuvat 25–27.
- Asenna visiiri, katso *4.4.1 Visiirin vaihto.*

4.4.3 Kasvotiivisteen vaihto

- Vapauta kasvotiivisteen koukut päänauhastosta. Kuva 28.
- Paina kasvotiivisteen tapit ulos ja irrota kasvotiiviste. Kuva 29.
- Asenna uusi kasvotiiviste. Kasvotiivisteen ja visiirin merkintöjen tulee olla toistensa edessä. Kuva 30.
- Paina kasvotiiviste kauttaaltaan visiirin ympärille. Kuva 31.
- Varmista, että kasvotiivisteen tapit ovat kiinni visiirissä. Kuva 32.
- Kiinnitä kasvotiivisteen koukut päänauhastoon. Kuva 33.

4.4.4 Päänauhaston tiivisteen vaihto

- Vapauta kasvotiivisteen koukut päänauhastosta. Kuva 28.
- Irrota otsatiiviste. Kuva 34.
- Asenna uusi otsatiiviste. Paina otsatiivisteen kielekkeet kasvosuojan syvennykseen. Kuva 35.
- Aseta otsatiiviste niin, että se on päänauhaston sivujen syvennysten välissä. Kuva 36.
- Tarkista, että päänauhaston tiiviste on kiinnitetty kuvan 37 osoittamalla tavalla.
- Kiinnitä kasvotiivisteen koukut päänauhastoon. Kuva 33.

4.4.5 Hikinauhan vaihto

Kuva 38.

- Irrota päänauhasto kasvosuojuksesta vapauttamalla kolme kiinnityspistettä. Kuva 44.
- Irrota hikinauha.
- Paina päänauhaston kieli uuteen hikinauhaan. Kuva 39. Huomaa, miten hikinauha on käännetty!
- Asenna hikinauha päänauhaston piikkeihin. Kuva 40.
- Taita hikinauha päänauhaston otsapannan ympärille ja asenna piikit reikiin. Kuva 41.
- Kiinnitä hikinauhan kaksi irtonaista kielekettä päänauhastoon. Kuvat 42 ja 43.

4.4.6 Päänauhaston vaihto

- Irrota päänauhasto kasvosuojuksesta vapauttamalla kolme kiinnityspistettä. Kuva 44.
- Asenna uusi hikinauha, katso *4.4.5 Hikinauhan vaihto.*
- Asenna uusi otsatiiviste, katso *4.4.4 Otsatiivisteen vaihto.*
- Kiinnitä molemmat päänauhaston kiinnityspisteet sivuilta. Kuva 45.
- Kiinnitä päänauhaston kiinnityspiste edestä. Kuva 46.
- Tarkista, että päänauhasto on lukittu kasvosuojuksen kiinnityspisteisiin.
- Säädä päänauhastoa kohdan *3.2 Pukeminen* ohjeiden mukaan.

5. Tekniset tiedot

Päänauhasto
Päänympärys säädettävissä 50–65 cm.

Paino
Paino noin 860 g.
Paino sis. kolhupäähineen ja niskasuojuksen noin 990 g.

Kasvosuojukseen on mahdollista kiinnittää kuulonsuojaimet ja lisävarusteita.
Huom.! Kasvosuojuksen kokonaispaino ei saa olla yli 1500 g.

Materiaalit
Muoviosat on merkitty materiaalikoodilla.
Tuotteessa ei ole lateksista valmistettuja osia.

Lämpötilat

- Varastointilämpötila: -20 °C...+40 °C, ilman suhteellinen kosteus alle 90 %.
- Käyttölämpötila: -10 °C...+55 °C, ilman suhteellinen kosteus alle 90 %.

Säilytysaika
Varusteen säilytysaika on viisi vuotta valmistuspäivästä laskien.

6. Merkkien selitykset

Katso käyttöohje

Päivämäärä, vuosi ja kuukausi

CE-hyväksyntä, INSPEC International B.V.

CE-hyväksyntä, RISE Certification

Suhteellinen kosteus

-XX°C +XX°C Lämpötilat

>XX+XX< Materiaali

7. Hyväksyntä

- SR 570 yhdessä SR 500-/SR 500 EX-/SR 700 -puhallinyksikön kanssa: EN 12941:1998, luokka TH3.
- SR 570 yhdessä SR 500 EX -puhaltimen kanssa on hyväksytty ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukaisesti.
- SR 570 yhdessä SR 507 -paineilmalisälaitteen ja SR 358- tai SR 359 -ilmaletkun kanssa: EN 14594:2005, luokka 3B.
- SR 570 yhdessä SR 507 -paineilmalisälaitteen ja SR 360 -ilmaletkun kanssa: EN 14594:2005, luokka 3A.
- SR 570 yhdessä kolhupäähineen kanssa: EN 812:2012.

Visiiri
PC-visiiri on hyväksytty standardin EN 166:2001 mukaisesti.
Merkintä: SR 1 BT 9
TAC-visiiri on hyväksytty standardin EN 166:2001 mukaisesti.
Merkintä: SR 1 FT 9

Visiirin kehys
Visiirin kehys on hyväksytty standardin EN 166:2001 mukaisesti.
Merkintä: SR EN 166 3 9 BT.

SR Sundström Safety AB

1 optinen luokka
3 nesteen roiskuminen
9 sulat metallit / kuumat kiintoaineet
F pienen energian isku (45 m/s)
B keskisuuren energian isku (120 m/s)
T suurinopeuksiset hiukkaset äärilämpötiloissa.

Henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 mukaisen tyyppihyväksynnän EN 812:2012 -standardin mukaan on myöntänyt ilmoitettu laitos nro 0402. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Ruotsi.

Henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 mukaisen tyyppihyväksynnän EN 352-3:2002 -standardin mukaan on myöntänyt ilmoitettu laitos nro 1974. PZT GmbH, Bismarckstr. 264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Saksa.

Henkilönsuojaimia koskevan asetuksen (EU) 2016/425 mukaisen tyyppihyväksynnän on myöntänyt ilmoitettu laitos nro 2849. Katso osoite käyttöohjeiden kääntöpuolelta.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.srsafety.com

ATEX-koodit:
Ex II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
Ex II 2 D Ex ib IIIC T195 °C Db

ATEX-merkintöjen tulkinta:

Ex	Räjähdysvaarallisen alueen merkintä.
II	Varusteryhmä (räjähdysherkät ympäristöt palopellillä varustettuja kaivoksia lukuun ottamatta).
2 G	Varustekategoria (2 = korkea suojaustaso, alue 1, G = kaasu).
2 D	Varustekategoria (2 = korkea suojaustaso, alue 21, D = pöly).
Ex	Räjähdyssuojattu.
ib	Syttymissuojatyyppi (todellinen suoja).
IIB	Kaasuryhmä (eteeni).
IIIC	Pölyryhmä (alue, jossa johtavaa pölyä).
T3	Lämpötilaluokka, kaasu (maksimipintalämpötila +200 °C).
T195°C	Lämpötilaluokka, pöly (maksimipintalämpötila +195 °C).
Gb	Varusteiden suojaustaso, kaasu (korkea suojaus).
Db	Varusteiden suojaustaso, pöly (korkea suojaus).

Tyyppihyväksynnät ATEX-direktiivin mukaan on myöntänyt ilmoitettu laitos nro 0470.
NEMKO AS, Phillip Pedersens vei 11, N-1366 Lysaker, Norja.

FR

Casque ventilé SR 570

1. Informations générales
2. Éléments
3. Utilisation
4. Entretien
5. Caractéristiques techniques
6. Signification des symboles
7. Homologation

1. Informations générales

L'utilisation d'un respirateur doit s'inscrire dans un programme de protection respiratoire. Pour en savoir plus, consultez la norme EN 529:2005. Les recommandations formulées dans ces normes mettent en avant les aspects fondamentaux d'un programme de protection respiratoire sans toutefois se substituer aux réglementations nationales ou locales.

En cas de doutes quant au choix ou au mode d'entretien de l'équipement de protection respiratoire, demandez conseil à votre superviseur ou contactez le point de vente de cet équipement. Il est également possible de s'adresser directement au service technique de Sundström Safety AB.